



1 Teclado y mouse

Accesorios inalámbricos
Vea las instrucciones de configuración
ubicadas en la caja del ratón/receptor.




2 Monitor

Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan
con el monitor.




3 Altavoces


Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan con los altavoces.
NOTA: Se precisan altavoces con alimentación eléctrica, para reproducir sonido.




4 Alimentación



5 Módem



6 Inicio



La primera vez que encienda su PC la instalación y configuración que
ocurre una sola vez puede tomar hasta 20 minutos. No apague su PC
durante este proceso. Por favor espere hasta que el proceso finalice.



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in

Configuración rápida

— Lea esto —

COMPAQ